

INSTRUCCIONES JANE Q

EMISOR DE CUARZO



Paso 1: Pulsar en dos ocasiones P1 y P2 simultáneamente del emisor **JANE-Q**

Paso 2: El LED hará 3 destellos rápidamente y se apagará

Paso 3: Pulsar el botón de destino en el emisor **JANE-Q** donde queremos realizar la copia (*P1, P2, P3 o P4*)

Paso 4: Enfrentar el mando ORIGINAL con el mando **JANE-Q** y mantener pulsado el botón del mando ORIGINAL (seguir ejemplo de la figura)



Paso 5: El emisor **JANE-Q** realizará 3 destellos indicando la grabación correcta

Paso 6: Soltar el pulsador del mando ORIGINAL una vez ha hecho los 3 destellos

Paso 7: Después de realizar los 3 destellos esperar aproximadamente 5 segundos para que el mando JANE-Q salga de programación (destellará 1 vez).

NOTA

Los emisores de cuarzo llevan un pequeño ajustador de ganancia que solo hace falta ajustarlo cuando se cambia el cristal de la frecuencia. Por defecto están ajustados al cristal que llevan. Si por casualidad el mando JANE-Q tiene un cristal distinto y hay que cambiárselo se deberá ajustar la ganancia una vez grabado. Si la ganancia no es ajustada el mando abrirá solo de muy cerca.